SAI\/LPO


磁

爐

使用說明書

KM-H12M

各部名稱




規格

額定電壓	110V~60Hz
消耗功率	1300W
外觀尺寸	350mm×320mm×65mm
淨 重	2.8KG

加熱原理及產品特點

加熱原理

電流流過線圈而產生磁力線,將適當的調理鍋具 放置於磁力線範圍內,則鍋底產生渦電流,而使 鍋底發熱,以達到烹調食物之目的。



產品特點

本電磁爐係採用高週波感應加熱之方式,將電源轉換爲高週波, 再以線圈將磁力線直接傳至鍋底,使鍋子本身產生高熱效率的電 子渦流,再加熱於鍋子内的食物,因而無煙、無臭、無火焰,不 怕風吹,不會爆炸,不會引起瓦斯中毒,且熱效率高,安全省電

不同爐具之熱效率比較

名稱	電磁爐	電烤箱	瓦斯爐	電爐
圖例				
熱效率	83%	50%	40%	48%

●本電磁爐有機體散熱功能,當按停止鍵時,風扇仍會自動運轉(最長 一分鐘),以增加機體內零件壽命。


注意事項

電磁爐上勿放置非調理鍋具

- 特別注意如罐頭類之密閉容器有可能破裂而發生危險。
- ●含有鋁箔包裝之物品,通電源時會產生 高熱或燃燒的危險。
- 鍋具與陶瓷板間勿放置墊子、抹布、鉛 箱等物品進行加熱,因爲鍋具的熱度會 傳到這些物品而發生危險。

注意陶瓷板高温

- ●陶瓷板會吸收鍋具熱量,鍋具移開後請勿碰觸陶瓷板,以免燙傷。
- ●加熱後鍋具勿直接置放於非耐熱物品上 ,如PE材質之桌巾。






陶瓷板注意事項

- 請勿使重、硬物掉落於陶瓷板上。
- ●萬一陶瓷板破裂,請即刻拔下插頭送修。



請使用獨立插座


- ●請單獨使用電流15A以上之插座。
- ●多孔插座或延長線插座同時使用多台電器會產生高熱而發生危險。



注意事項

注意磁場影響及干擾

- ,例:手錶、信用卡、提款卡、磁碟片 等。
- •應遠離易受磁場干擾之電器及通訊用品 ,例:收音機、電視機、錄放影機、無 線電話、手機等。
- •使用心率自動調整器者,請遵從醫師之 指示。



避免之使用場所

●注意遠離易受磁場影響甚至破壞之物品 ●請勿靠近水源處、溼氣重及灰塵多之場 所使用,以避免故障及危险産生。




•請勿靠近瓦斯爐、電烤箱、電暖氣等高 熱環境使用,高溫會使保護之溫控啓動 而停止加熱,以致影響正常動作。

勿使異物插入機體內


•吸氣孔及排氣孔切勿插入鐵絲、湯匙等 金屬物,以防觸電及導致故障。







注意事項

●使用時請置於水平處,不可緊貼於牆壁 或其他物品,且至少應保持10公分以上 之距離。




- ●使用油炸調理食品時,請勿離開。
- •鍋具請選用可平貼於陶瓷面板之平底鍋 具,底部凹凸不平之鍋具易使油溫異常 升高。






禁止鍋具空燒

- •若鍋具空燒,當鍋溫過高時,會啓動保 護機能而停止加熱,也會使鍋具燒焦、 變形、陶瓷板面變色。
- ●使用於油炸調理時,請至少添加油量0.9 公升以上,因油量過少易使油溫異常升





•使用中勿加入其他鍋具加熱過之熱油, 以防油温異常升高及發生危險。

注意:電源線損壞時,請必須送回服務處更換以避免危險。


鍋具的選擇

使用本電磁爐前,請務必選擇適當材質及形狀之鍋具 適用鍋具判別方法:

- 1.請將鍋具置於陶瓷面板之正中央圓形圖案處,再插上電源。
- 2.按下火力調整鍵後,適用之鍋具,則火力指示燈亮;不適用之鍋具,則火力指示燈持續閃爍

適用之鍋具


適合使用之鍋具材質:鐵、琺瑯、不銹鋼、鐵鑄鍋。 適合使用之鍋具形狀:直徑約12公分~20公分,且底部爲平面之鍋具。



不適用之鍋具


不適合使用之鍋具材質:陶瓷器、耐熱玻璃、銅、鉛。

不適合使用之鍋具形狀:底部直徑小於12公分及底部圓形或上四等非平面之鍋具。




使用方法


- 1.將電源插頭插入插座。
 - ●請務必單獨使用110V/15A以上之插座。





■鍋具請置於陶瓷面板正中央圖案處,若 偏移太多將影響加熱功能。





- ●火力上、下調整鍵共分5段,請依5個指 示燈之指示調整適當火力加熱。
- ●快速鍵是以最高火力加熱。
- 4.使用完畢後,按電源關機鍵, 加熱指示燈滅並拔下電源插頭
 - ●拔下電源插頭時,請從插頭處拔下,切 勿從電源線拉扯,以防內部銅線拉斷。
 - ●不再使用時,請務必把電源插頭拔掉。
- 5. 若欲縮短加熱時間,請按快速 鍵以最強火力加熱。
 - ●溫度異常過高可能啓動保護裝置而停止 加熱,請調低火力後繼續使用。













清潔及保養方法

清潔或保養前,請先切斷電源並拔下插頭

- ●陶瓷面板
- 一般污垢請以抹布沾濕擰乾後擦拭,難以清理之油垢可沾中性清潔劑擦拭。
- ※請勿使用會刮傷陶瓷面板之金屬刷子清理。
- ※陶瓷面板或鍋底如有油污而繼續使用,會導致燒焦,更增加清理的困難。
- ●本體及控制面板
- 1.請以柔軟乾布擦拭,若不易擦拭乾淨,可沾適量中性清潔劑擦拭,再以乾布擦乾。
- 2.吸、排氣口的灰塵可用吸塵器清理。
- ※請勿直接用水沖洗。

※請勿使用汽油、酒精等溶劑擦拭機體。





故障排除

故障情形	檢查事項
	●是否停電?●府上總電源自動開開或保險終開關是否斷路?●插頭及插座是否損壞或脱落?
加熱指示燈持續閃爍,且無法 加熱。	●使用之鍋具是否適用? ●鍋具是否置於陶瓷面板正中央?
使用中突然停止加熱。	●周圍環境溫度是否很高?●吸、排氣口是否堵塞或無動作?●是否溫度過高而啓動保護裝置,請等待十幾分鐘後再確認?

緊急處理方法

※當本機有其他異常現象發生時,請速拔下插頭,並通知本公司服務單位處理,切勿自行拆卸本機,以免發生危險。